

# ANT-GSM-E

## GSM-ANTENNE

Die zweifrequente Antenne **ANT-GSM-E** wird zur Arbeit mit Alarmzentralen und Kommunikationsmodulen eingesetzt, die mit einem GSM-Telefon ausgestattet sind und über Standard-SMA-Stecker verfügen. Unter Benutzung eines **IPX-SMA**-Überganges kann die Antenne auch für andere Geräte verwendet werden, die auf den Frequenzbändern 900/ 1800 MHz arbeiten.

Die Konstruktion der Antenne **ANT-GSM-E** ermöglicht eine Montage an Gehäuse aus dem SATEL-Angebot.

- 900/ 1800 MHz Antenne
- Stecker des Typs SMA

