

# INT-CR

## PROXIMITYKAART IN EN UITSCHAKEL LEZER

De module wordt gebruikt voor het schakelen van blokken via proximity kaarten. Op deze manier is bediening van het alarmsysteem met een code niet nodig, waardoor dit een perfecte oplossing is voor een systeem welke gebruikt wordt door kinderen en ouderen.

- blokken in en uitschakelen met proximitykaarten of tags
- ondersteund 125 kHz passieve transponders
- 3 programmeerbare blok inschakel modes
- 3 LED's voor systeem status indicatie en gebruiker interface display
- ingebouwde buzzer
- werkt met **INTEGRA** en **VERSA** systemen (direct aangesloten op de bus)



### TECHNISCHE GEGEVENS

|   |                  |
|---|------------------|
| Milieuklasse                              | II               |
| Voeding (± 15%)                           | 12 V DC          |
| Gemiddeld verbruik (stand-by mode) (±10%) | 65 mA            |
| Afmetingen behuizing                      | 127 x 35 x 21 mm |
| Bedrijfstemperatuur                       | -10...+55 °C     |
| Gewicht                                   | 140 g            |

