

# INT-ADR

## МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ АДРЕСНЫХ ЗОН

Модуль предназначен для подключения адресных извещателей для приемно-контрольных приборов серии: **INTEGRA** и **INTEGRA Plus**. Устройство заменяет модуль CA-64 ADR. Применение **INT-ADR** облегчает прокладку кабелей, особенно в случае расширенных систем. Шина адресных извещателей независима от шины модулей расширения приемно-контрольных приборов, что позволяет построить гибридные системы, то есть соединять адресные датчики с извещателями, имеющими классическое четырехпроводное подключение.

- специально предназначена шина адресных извещателей
- поддержка адресных извещателей на базе модуля **CA-64 ADR-MOD**
- возможность расширения системы максимально на 48 адресных зон
- возможность подключения к шине **RS-485** (обновление микропрограммы через шину)



### ТЕХДААННЫЕ

Максимальный ток выхода POW	2,5 A / 12 В DC
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Максимальное потребление тока	35 mA
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Максимальный ток выхода +12 V	2,5 A / 12 В DC
Потребление тока в режиме готовности	30 mA
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Габаритные размеры	80 x 57 мм
Вес	35 г