BTM-KNX

SBĚRNICOVÝ PORT PRO SYSTÉM KNX

Sběrnicový port pro systém KNX vyžadovaný pro připojení sběrnicového modulu **INT–KNX**.



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.