ACCO-USB

INTERFACE RS–485/USB

ACCO–USB est destiné à brancher le système de contrôle d'accès ACCO à un ordinateur PC. C'est le convertisseur qui permet de connecter le bus de communication RS–485 via le port série USB à l'ordinateur avec le logiciel ACCO–SOFT–LT installé. Ainsi, l'administrateur du système obtient un accès facile et pratique à tous ses composants. La connexion directe du lecteur de carte de proximité ACCO–USB–CZ permet d'ajouter facilement de nouveaux utilisateurs et de gérer leurs autorisations. Le convertisseur ne nécessite pas l'installation de pilotes spéciaux et est alimenté directement à partir du port USB.

- connexion du bus RS–485 du système **ACCO** au PC via USB
- prise RJ–45 pour connecter le lecteur **ACCO–USB–CZ**
- alimenté par port USB
- installation simple de type Plug&Play
- voyants indiquant l'état de l'appareil

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du boîtier	125 x 114,5 x 31 mm
Temperatures de fonctionnement	+5...+40 °C
Tension d'alimentation	5 V (reçu depuis le port USB)
Poids	250 g

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.